

Caractéristiques

Mémoire - plus de 650 événements	Température d'opération - -20C à + 70C
Sécurité - Code d'accès de 6 chiffres	Distance de détection - plus de 100 pieds
Zone de détection - 10 degrés	Autonomie des piles - plus de 120 jours
Garantie - 1 an pièces et main-d'oeuvre	Options disponibles - Photo, Vidéo et PC

Instructions supplémentaires

CONNEXION DES PILES

Si votre VIGIL ne semble pas démarrer comme indiqué dans les instructions, débranchez les piles environ 30 secondes le temps que les condensateurs se déchargent et essayez de nouveau la connexion des piles.

4 PILES AA

Utilisez des piles alcalines de préférence, elles sont plus résistantes au froid. Ne jamais utiliser une pile 9 volts, ceci pourrait endommager le VIGIL.

REMISAGE

Après votre saison de chasse remisez votre VIGIL en débranchant les piles et en vous assurant que l'intérieur du VIGIL soit bien sec. Ceci empêchera d'endommager votre VIGIL à cause de l'oxydation.

VOL

En cas de vol de votre VIGIL, il est très important de nous le signaler immédiatement pour que nous puissions entrer votre numéro de série comme étant volé dans nos dossiers. Ceci vous aidera grandement à retrouver le malfaiteur car le seul endroit où il pourra avoir le code de votre VIGIL est en communiquant avec nous. Conservez précieusement ce mode d'emploi, votre numéro de série est inscrit au début avec votre code.

Garantie

Ce produit est garanti pièces et main-d'oeuvre pendant un an après la date d'achat, en nos locaux, contre tout défaut de fabrication. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : La modification du produit, la mauvaise utilisation, la détérioration par suite d'un choc ou d'une chute, l'utilisation dans un but pour lequel il n'est pas conçu, non entrete nu comme il convient, piles usées, appareil ayant été ouvert ou réparé par quelqu'un d'autre que Circuitronique Estrie Inc. En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble du produit doit être retourné par l'utilisateur, en port payé à : **Circuitronique Estrie Inc.** accompagné de la photocopie de la facture d'achat datée et portant le cachet du revendeur. L'appareil sera réparé pendant la période de garantie, et sera renvoyé gratuitement.

Options disponibles : (Vendu séparément)

Caméra



Caméra vidéo



Ordinateur



MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir choisi le moniteur de gros gibiers **VIGIL 650**.

Votre numéro de série :

Le VIGIL est le résultat de recherches intensives par une entreprise spécialisée dans la conception de produits électroniques de hautes qualités. Fiable et durable, il a été conçu pour contribuer à augmenter votre succès de chasse.

Le VIGIL détecte le mouvement des animaux dans un corridor de détection et mémorise l'heure, les minutes, le mois, le jour et la direction des passages. Le VIGIL est complètement silencieux et sans corde qui pourraient effrayer votre gibier.

Le VIGIL est votre guide, il permet la prospection d'un territoire de chasse pour vous. Votre VIGIL est facile d'utilisation et possède de nombreuses caractéristiques qui vous permettra une bonne évaluation de votre territoire de chasse.

N'oubliez pas de visiter notre site internet pour enregistrer votre VIGIL.



Fabriqué au Canada par :
Circuitronique Estrie Inc.

6291 Tellier, Rock Forest, Québec, Canada, J1N 3A8
Téléphone: (819) 864-4637 Fax : (819) 864-4637

Site WEB : www.vigil.qc.ca
courriel: info@vigil.qc.ca

Instructions de votre VIGIL

- Installez vos piles (4 X AA) et refermez la porte arrière.
- Vous voyez sur l’affichage ``Language English ``
- Appuyez sur la touche A pour sélectionner la langue que vous désirez.
- Appuyez sur M pour continuer
- Vous voyez afficher V 650 et sur la deuxième ligne déroule:
“ Vigil fabrique par CE Inc. (819) 864-4637 www.vigil.qc.ca ”
- Appuyez sur la touche M pour continuer.

Étape 1:

- Vous voyez afficher “ Entrez vos six chiffres du code d’accès ”
- Appuyez sur la touche M pour continuer

Inscrivez votre code ici : ____ _

Le code que vous allez entrer pour la première fois sera votre code pour toujours. Veuillez entrer six chiffres et bien suivre dans l’ordre les instructions suivantes.

Vous voyez afficher * CODE * et 000000

Appuyez sur la touche A pour entrer votre premier chiffre de votre code.
Appuyez sur la touche F pour déplacer le curseur pour entrer le deuxième chiffre.
Appuyez sur la touche A pour entrer votre deuxième chiffre de votre code.
Appuyez sur la touche F pour déplacer le curseur pour entrer le troisième chiffre.
Appuyez sur la touche A pour entrer votre troisième chiffre de votre code.
Appuyez sur la touche F pour déplacer le curseur pour entrer le quatrième chiffre.
Appuyez sur la touche A pour entrer votre quatrième chiffre de votre code.
Appuyez sur la touche F pour déplacer le curseur pour entrer le cinquième chiffre.
Appuyez sur la touche A pour entrer votre cinquième chiffre de votre code.
Appuyez sur la touche F pour déplacer le curseur pour entrer le sixième chiffre.
Appuyez sur la touche A pour entrer votre sixième chiffre de votre code.
Si vous désirez changer n’importe quel chiffre de votre code, appuyez sur F pour déplacer le curseur vis à vis le chiffre et appuyez sur A pour l’ajuster.

Pour valider votre code, positionnez le curseur sur le dernier chiffre de votre code et appuyez sur la touche M.

Si vous entendez un beep à deux tonalités, ça vous indique que votre code est valide et vous voyez à l’affichage PRET EN / 02:00 pour la surveillance. Pour la programmation du VIGIL appuyez sur M. Si vous entendez un beep à seulement une tonalité et que le mot code clignote à l’écran votre code n’est pas valide recommencez à l’étape 1.

Menu vérification des événements

Appuyez sur la touche M et relâchez la touche M et voyez EVENEMEN / 028
(Si 028 = 28 événements enregistrés)

Pour voir chaque événement appuyez sur la touche F et voyez EVENEMEN / 001/028 qui vous indique que nous allons vérifier l’événement numéro 1. Relâchez la touche F et vous voyez l’heure, les minutes, le mois, le jour et la direction de l’événement.

En appuyant sur F on voit les événements en ascendant mais en appuyant sur A on voit les événements en descendant.

Continuez à appuyer sur la touche F ou sur A pour voir les autres événements.
Appuyez sur M pour passer au menu suivant.

Menu ajustement de la date et l’heure (Fuseau horaire 24 heures)

Vous voyez afficher AJUSTE / Heure &D

Appuyez sur la touche F et relâchez la touche F et voyez 00:01 / Jan 01.

Appuyez sur la touche A pour ajuster l’heure.

Appuyez sur la touche F pour déplacer le curseur vis à vis les minutes et appuyez sur la touche A pour ajuster les minutes.

Appuyez sur la touche F pour déplacer le curseur vis à vis le mois et appuyez sur la touche A pour ajuster le mois.

Appuyez sur la touche F pour déplacer le curseur vis à vis le jour et appuyez sur la touche A pour ajuster le jour.

Appuyez sur F pour déplacer le curseur à l’endroit que vous désirez ajuster et ensuite sur A pour ajuster.

Appuyez sur M pour passer au menu suivant.

Menu vérification des piles

Voyez apparaître PILES / TEST.

Appuyez sur la touche F pour la vérification des piles. Si les piles sont bonnes vous allez voir apparaître le mot “bonne” ou si les piles sont déchargées vous verrez apparaître le mot “Change” alors il faudrait changer les piles.

Appuyez sur M pour passer au menu suivant.

Menu remise à zéro des événements

Voyez apparaître MEMOIRE / RESET.

Appuyez sur la touche F et voyez affiché EFFACE OUI / NON. Effacez les événements en appuyant encore sur la touche F pour valider l’effacement sinon appuyez sur M pour passer au menu suivant.

Menu programmation du délai de capture

Voyez apparaître DELAI / 10 MIN.

Appuyez sur la touche F ou A pour ajuster le délai de capture. Possibilité de 1 à 60 minutes.

Exemple: Délai ajusté à 10 minutes. Événement enregistré à 6:00 heures, le prochain événement sera enregistré à 6:10 heures s’il y a lieu.

Appuyez sur M pour passer au menu suivant.

Menu vérification de la zone de détection

Voyez apparaître ALIGNÉ.

Appuyez sur la touche F pour mettre en fonction la vérification de la zone de détection ensuite éloignez-vous et passez devant le Vigil quand il vous détectera il aura une mélodie qui se fera entendre, arrêtez-vous et attendez 5 à 6 secondes après que la mélodie soit arrêtée et répétez cette opération pour vous assurez que le Vigil soit en bonne position.
Appuyez sur M pour passer au mode suivant.

Menu pour sélectionner le type de caméra

Voyez apparaître 35mm CAM / ON alors l’appareil photo 35mm sera activé à chaque fois que le VIGIL détectera. Appuyez sur la touche F pour sélectionner DIGI CAM / ON l’appareil photo digital et appuyez sur F pour sélectionner la VIDEOCAM / 01 MIN. Maintenant la caméra vidéo sera activé à chaque fois que le VIGIL détectera et l’enregistrement durera le temps indiqué selon votre choix soit de 1 à 60 minutes. Ajustez avec la touche A.

Appuyez sur M pour passer au mode suivant.

Menu programmation des heures pour photographe ou filmer

Voyez apparaître CAM ON / 24/24 dans ce cas l’appareil photo et la caméra vidéo seront actives 24 heures sur 24. Si vous voulez les activer et les désactiver à des heures précises appuyez sur la touche A pour ajuster l’heure que vous voulez qu’ils soient actifs et ensuite appuyez sur la touche F pour voir afficher CAM OFF / 00:00 et ajuster l’heure qu’ils deviendront désactiver. Pour les remettre actifs 24 /24, placez vous dans le menu CAM ON et ajuster le VIGIL jusqu’à ce que vous voyez CAM ON 24/24 (viens après 23:59) avec la touche A.

Appuyez sur M pour passer au mode suivant.

Menu programmation de la sensibilité du capteur

Voyez apparaître CAPTEUR / 10

Appuyez sur la touche F ou A pour ajuster la sensibilité du capteur. Ajustement de 0 à 20. Plus le chiffre est bas plus le capteur détectera un petit gibier alors que plus le chiffre est haut cela prendra un gros gibier.

Appuyez sur M pour passer en mode surveillance, vous verrez afficher PRET EN /02:00 et le décompte débutera pour vous laisser le temps de partir. Environ trois minutes après l’affichage s’effacera automatiquement pour économiser les piles.

Si vous voulez désactiver la capture d’événements de votre VIGIL, appuyez sur la touche A. Pour le réactiver, appuyez encore sur la touche A.